

Quickstart Guide

für FME XG-SF 2600ER / 3600ER



1. Tankdeckel öffnen und das Gerät mit mindestens 300ml Benzin befüllen.
2. Den Benzinhahn an der Seite des Generators zum Starten immer in die Flussrichtung (nach unten) drehen, damit Benzin in den Vergaser fließen kann.
3. Öffnen Sie die zweite Wartungsklappe des Geräts um an die Batterie heranzukommen. Dort befinden sich zwei Kabel mit verpolsicherten Steckern, welche ineinander gesteckt werden müssen, um den Stromfluss der Batterie zu gewähren.
4. Füllen Sie 500ml Öl in den Öleinfüllstutzen des Geräts. Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu starten, wenn weniger Öl im Gerät ist.
Bei der optimalen Ölmenge steht das Öl in dem Gewindegang des Einfüllstutzens

